

更新 NAS 的 USB3.0 方法

- 1.請先到本司網頁的下載專區找到雲端 NAS 韌體，下載此程式(FwUpdateTool-539B+358 v7.1.0.19)。
- 2.將 NAS 的 USB3.0 port 連接到電腦主機的 USB2.0 或 3.0 port，打開此程式後，會先看到如下圖 1 所示。




圖 1

- 3.如上圖 1 所示，請點選 YES，點選後會出現如下圖 2、3 所示。



圖 2




圖 3

- 4.如上圖 3 所示，請點選確定，點選後 NAS 會自動重新開機，開機完成後如下圖 4 所示。




圖 4

- 5.出現如上圖 4，代表已經完成 NAS 的 USB3.0 更新，完成 USB3.0 更新後務必一定要還要在更新一次 NAS 控制器的韌體，否則 USB3.0 會無法正常讀寫硬碟資料，更新 NAS 韌體請到本司網頁到下載專區，下載最新 NAS 韌體。